

6200FD

Kit Medidor de corriente "FD" WaterMark®



Tel: (4) 217 57 51
(4) 239 93 75
Cel: (57) 301 424 5380
Cr 91 N° 70 A 32
Bogotá - Colombia

Tel: (507) 341 05 95
Cel: (507) 61 01 40 14
Cel: 312 288 34 36
Cr43 N° 50-88 Int. 1601
Medellín - Colombia

Urbanización Arboledas
Cluster Los Alamos
calle 8, Panamá Oeste

Descripción

Kit de medidor de corriente de agua WaterMark modelo 6200FD, modelo métrico

Mide la velocidad en arroyos poco profundos, acequias, canales, conductos de suministro de agua y alcantarillas. Suspendida de una varilla de vadeo de 1,2 mo 4', la rueda de cangilones gira en el agua que fluye. El circuito se cierra en cada revolución o cada quinta revolución. Los postes de encuadernación separados permiten seleccionar el recuento deseado. El indicador de flujo digital proporciona una visualización digital directa de la velocidad del flujo en metros por segundo, en un **rango de 0,2 a 32 pies por segundo o de 0,06 a 7,6 metros por segundo.**

Componentes Tipo AA Medidor de corriente: con caja de medidor, tabla de clasificación, aceite para instrumentos, destornillador y paño de limpieza. Piezas de repuesto: Pivote extra con tuerca de seguridad, tornillo de suspensión, tornillo de la pieza de conexión, casquillo de aislamiento. Caja del medidor: Contiene medidor en escalas metricas , repuestos, accesorios y aparatos telefónicos. Tabla de clasificación. Unidad de lectura digital: pantalla LCD. Varilla de vadeo de ajuste superior: 1,2 mo 4 'con asa de vernier y conector de dos enchufes.



Tel: (4) 217 57 51
(4) 239 93 75
Cel: (57) 301 424 5380
Cr 91 N° 70 A 32
Bogotá - Colombia

Tel: (507) 341 05 95
Cel: (507) 61 01 40 14
Cel: 312 288 34 36
Cr43 N° 50-88 Int. 1601
Medellín - Colombia

Urbanización Arboledas
Cluster Los Alamos
calle 8, Panamá Oeste